

Mitigeur MITC-C entretien

Retirer la pastille (2) sous la poignée du mitigeur.

Dévisser (1) avec clé 6 pans.

Dévisser l'écrou de grande taille. Retirer les éléments 4, 5, 6, 7

Retirer ensuite la partie blanche : le col de cygne (9) se retire facilement.

Accès aux 3 joints à changer.

